

## PRD-PON-1-WOLO

Version	Édité/Vérifié/Approuvé par	Date d'entrée en vigueur
0	C. Simard//	2017-11-26

## TABLE DES MATIERES

1. But .....	3
2. Portée .....	3
3. Documents et enregistrements associés .....	3
4. Matériel requis.....	3
5. Opérations préalables .....	3
6. Procédure .....	3
7. Historique des modifications.....	4

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Liste de matériel requis .....	3
Tableau 2. Historique des modifications .....	4

**1. BUT**

Cette procédure permet d'utiliser l'agent démoulant semi-permanent Frekote WOLO de Loctite.

**2. PORTÉE**

Cette procédure s'adresse à toutes personnes désirant appliquer l'agent démoulant semi-permanent Frekote WOLO de Loctite.

**3. DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS ASSOCIÉS**

- Loctite Frekote WOLO TDS
- FS-Carte de cirage

**4. MATÉRIEL REQUIS**

Tableau 1. Liste de matériel requis

Sécurité	Général
Sarrau Tyvek	Loctite Frekote WOLO
Chaussures de sécurité	Papier à main
Gants de latex	
Lunettes de sécurité	

**5. OPÉRATIONS PRÉALABLES**

- Avoir démarré la ventilation haute intensité
- Avoir nettoyé le moule

**6. PROCÉDURE**

**6.1.** Appliquer l'agent démoulant WOLO sur un papier à main jusqu'à ce que celui-ci soit humide, mais sans dégouter.

**6.2.** Appliquer un mince film de l'agent démoulant sur le moule.

**6.2.1.** Pour les moules de grandes dimensions, procéder par section.

**6.3.** Frotter doucement la zone de traitement pendant 10 à 30 secondes ou jusqu'à ce qu'un film mince et uniforme soit obtenu.

**6.4.** Laisser agir le produit pendant 5 minutes.

**6.5.** Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche en respectant les étapes 6.1 à 6.4.

**6.6.** Laisser agir la dernière application durant 15 minutes avant de procéder au moulage.

**7. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS**

Tableau 2. Historique des modifications

<b>Version</b>	<b>Date</b>	<b>Modification</b>
0	2017-11-26	C. SIMARD – Création du document
	2017-12-01	C. SIMARD – Correction de fautes de frappes