

Entreprise	Cégep St-Jérôme	Département	Matériaux Composites
Document	Instruction de travail	# Document	IT-TTMC-002
Rédigé par	Frédérique Goulet, ing JR	Date de rédaction	2018-10-09
Révision	N/A	Raison révision	
Révisé par		Date de la révision	

TRANSFÉRER LES DONNÉES DU SYSTÈME D'ACQUISITION OMEGA

Objectif

Cette procédure démontre comment transférer des données du système d'acquisition *OM-DAQPRO-5300* d'Omega, sur un ordinateur, en format Excel.

Procédure

1. Brancher une clé USB dans l'ordinateur.
2. Ouvrir le programme *DaqLab*.
3. Brancher le système d'acquisition à l'ordinateur.
4. Cliquer sur l'icône de transfert (mauve).
5. Dans la section « *Logger* », sélectionner « *Selective Download* ».
6. Choisir le « *Log* » voulu puis vérifier sa conformité.
7. Dans la section « *File* », sélectionner « *Export Project to Excel* ».
8. Sélectionner votre clé USB puis enregistrer votre acquisition.

